ET-IOT HAT



ET-IOT HAT เป็นบอร์ดที่ออกแบบมาใช้งานร่วมกับบอร์ด Raspberry Pi โดยใช้การเชื่อมต่อแบบ I2C Bus เพื่อให้ สามารถเชื่อมต่อกับบอร์ด INPUT , OUTPUT หรือบอร์ดเซ็นเซอร์ ต่าง ๆ ที่ใช้การเชื่อมต่อแบบ I2C Bus หรือ 1-Wire

<u>คุณสมบัติของบอร์ด ET-IOT HAT</u>

- สามารถใช้งานร่วมกับบอร์ด Raspberry Pi โดยใช้การเชื่อมต่อแบบ I2C Bus
- มีส่วนเชื่อมต่อของวงจร EEPROM (OPTION) โดยสามารถเลือกใช้เป็น ID EEPROM หรือ EEPROM ธรรมดาได้
- มีส่วนของวงจร RTC (DS3231) สำหรับใช้เป็นฐานเวลาของบอร์ด Raspberry Pi พร้อมแบตเตอรี่ Backup
- มีจุดเชื่อมต่อ I2C Bus สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกทั้งระบบ 3.3V และ 5V
- มีวงจร I2C to 1-Wire (DS2482-100) ส่ำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้การเชื่อมต่อแบบ 1-Wire
- มีขั้วต่อแหล่งจ่าย 5VDC จากภายนอก สำหรับจ่ายให้กับบอร์ดที่มาเชื่อมต่อ โดยสามารถเลือกว่าจะใช้ไฟจากบอร์ด Raspberry Pi หรือจากภายนอก โดยใช้จั้มเปอร์
- ขนาด PCB 6.5 x 5.6 cm.

<u>ส่วนประกอบของบอร์ด ET-IOT HAT</u>



- หมายเลข 1 ขั้วต่อแหล่งจ่าย 5V จากภายนอก สำหรับจ่ายให้กับบอร์ดที่มาเชื่อมต่อ ในกรณีที่แหล่งจ่ายของ บอร์ด Raspberry Pi ไม่สามารถจ่ายได้เพียงพอ
- หมายเลข 2 จั้มเปอร์ (JP1) สำหรับเลือกแหล่งจ่าย 5V ว่าจะใช้จากบอร์ด Raspberry Pi (PI) หรือ จาก ภายนอก (EXT)
- หมายเลข 3 คอนเน็คเตอร์เชื่อมต่อ I2C Bus แบบ Wafer 4 Pin (CN5)สามารถใช้กับระบบที่ใช้แรงดัน 5V
- หมายเลข 4 คอนเน็คเตอร์เชื่อมต่อ I2C Bus แบบ RJ11 6 Pin (CN4) สามารถใช้กับระบบที่ใช้แรงดัน 5V
- หมายเลข 5 คอนเน็คเตอร์เชื่อมต่อ I2C Bus แบบ Header 4 Pin สามารถใช้กับระบบที่ใช้แรงดัน 5V
- หมายเลข 6 ส่วนเชื่อมต่อของวงจร EEPROM (OPTION) โดยสามารถเลือกใช้เป็น ID EEPROM หรือ EEPROM ธรรมดาได้
- หมายเลข 7 จั้มเปอร์ (JP2, JP3) สำหรับเลือกการเชื่อมต่อ EEPROM ว่าจะใช้เป็น ID EEPROM (ตำแหน่ง ID EEP) หรือ EEPROM ธรรมดา (ตำแหน่ง EEP)
- หมายเลข 8 แบตเตอรี่ Backup(CR2032) สำหรับวงจร RTC(DS3231)
- หมายเลข 9 คอนเน็คเตอร์เชื่อมต่อ 1-Wire แบบ Wafer 3 Pin (CN7) สามารถใช้กับระบบที่ใช้แรงดัน 5V
- หมายเลข 10 คอนเน็คเตอร์เชื่อมต่อ I2C Bus แบบ Wafer 5 Pin (CN6) สามารถใช้กับระบบที่ใช้แรงดัน 3.3V

<u>แสดงการต่อใช้งานบอร์ด ET-IOT HAT ร่วมกับบอร์ด Raspberry Pi</u>



<u>การตั้งค่าบอร์ด Raspberry Pi เพื่อให้ใช้งานร่วมกับ ET-IOT HAT</u>

เนื่องจากบอร์ด ET-IOT HAT ใช้การเชื่อมต่อแบบ I2C Bus ดั้งนั้นจำเป็นต้องเปิดการเชื่อต่อ I2C Bus บนบอร์ด Raspberry Pi ก่อน โดยขั้นตอนมีดังนี้ ซึ่งตัวอย่างนี้ทดลองกับบอร์ด Raspbery Pi 3 Mode B และระบบปฏิบัติการ RASPBIAN STRETCH WITH DESKTOP Version: April 2018 Release date: 2018-04-18

เชื่อมต่อบอร์ด ET-IOT HAT กับ บอร์ด Raspberry Pi จากนั้นจ่ายไฟเข้าบอร์ด Raspberry Pi
 เลือกที่เมนู Preferences --- Raspberry Pi Configuration



3. เลือกที่แท็บ Interface และเลือกหัวข้อ I2C เป็น Enable และคลิก OK ดังรูป จากนั้นให้ Reboot บอร์ด Raspberry Pi

	Raspberry	Pi Configuratio	n <u>– – ×</u>
System	Interfaces	Performance	Localisation
Camera:		○ Enabled	 Disabled
SSH:		 Enabled 	○ Disabled
VNC:		 Enabled 	○ Disabled
SPI:		○ Enabled	 Disabled
I2C:		• Enabled	○ Disabled
Serial:		○ Enabled	 Disabled
1-Wire:		○ Enabled	 Disabled
Remote GPIO:		○ Enabled	 Disabled
		Са	Incel OK

4. จากนั้นให้เปิดโปรแกรม Terminal และพิมพ์คำสั่ง i2cdetect -y 1 ดังรูป

										ł	oi@	ras	pbe	rryp							
File	E	dit	Та	abs	He	elp															
pi@r 10: 20: 30: 40: 50: 60: 70: pi@r	asp 0 asp	ber ober	 	pi:-	s s s	i20 5 	cdet 6 	tect	18 68	y 1 9 	a 	b 	C	d 	e 	f 	:				

หลังจากนั้นโปรแกรมจะสแกนหาหาอุปกรณ์ I2C ที่เชื่อมต่ออยู่ ซึ่งบนบอร์ด ET-IOT HAT อยู่ 2 ตัว คือ DS2482-100 Address 18 และ DS3231 Address 68 ถ้าแสดงแบบนี้แสดงว่าบอร์ด ET-IOT HAT พร้อมใช้งานแล้ว

<u>ตัวอย่างการใช้งาน PROBE DS18B20 HAT ร่วมกับ ET-IOT HAT</u>

PROBE DS18B20 HAT จะใช้เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิเบอร์ DS18B20 ซึ่งจะใช้การเชื่อมต่อแบบ 1-Wire ดังนั้นการใช้งาน ให้เอา PROBE DS18B20 HAT ไปต่อที่คอนเน็คเตอร์เชื่อมต่อ 1-Wire แบบ Wafer 3 Pin(CN7) โดยในตัวอย่างนี้จะใช้ OWFS 1-Wire File System เป็นตัวช่วยในการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกับอุปกรณ์ที่ใช้การเชื่อมต่อแบบ 1-Wire ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Terminal และพิมพ์คำสั่ง sudo apt-get install owfs ow-shell เพื่อติดตั้ง owfs และ ow-shell



2. พิมพ์ Y และกด ENTER เพื่อยืนยัน และรอจนการติดตั้งเสร็จ

pi@raspberrypi: ~		
File Edit Tabs Help		
Preparing to unpack/5-owhttpd_3.1p5-1_armhf.deb Unpacking owhttpd (3.1p5-1) Selecting previously unselected package owftpd. Preparing to unpack/6-owftpd_3.1p5-1_armhf.deb Unpacking owftpd (3.1p5-1) Selecting previously unselected package owfs. Preparing to unpack/7-owfs_3.1p5-1_all.deb Unpacking owfs (3.1p5-1) Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) Processing triggers for systemd (232-25+deb9u2) Setting up ow-shell (3.1p5-1) Setting up owfs-common (3.1p5-1)		
Creating config file /etc/owfs.conf with new version Setting up libow-3.1-5:armhf (3.1p5-1) Setting up owfsd (3.1p5-1) Setting up owserver (3.1p5-1) Setting up owserver (3.1p5-1) Setting up owhtpd (3.1p5-1) Setting up owfs (3.1p5-1) Processing triggers for libc-bin (2.24-11+deb9u3) Processing triggers for systemd (232-25+deb9u2) pi@raspberrypi.~ \$		

3. ทำการสร้างโฟลเดอร์ 1wire ใน /mnt โดยใช้คำสั่ง sudo mkdir /mnt/1wire

4. ทำการเปิดไฟล์ owfs.conf เพื่อทำการแก้ไขโดยใช้คำสั่ง sudo nano /etc/owfs.conf จากนั้นให้พิมพ์เครื่องหมาย # เพิ่มหน้า ข้อความ

server: FAKE = DS18S20,DS2405 ดังรูป



5. พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ด้านล่างของไฟล์

```
device = /dev/i2c-1
mountpoint = /mnt/1wire
Celsius
allow_other
error_print = 0
error_level = 0
```

จากนั้นทำการบันทึก โดยการกด CTRL+X และกด y เพื่อบันทึก

	pi@raspberrypi: ~	- 0	
File Edit Tabs Help			
GNU nano 2.7.4	File: /etc/owfs.conf	Modified	
ftp: port = 2120			
######################################	*****		
server: port = localhost:4304			
<pre>device = /dev/i2c-1 mountpoint = /mnt/lwire Celsius allow_other error_print = 0 error_level = 0</pre>			
∧G Get Help ∧O Write Out ∧W Whe ∧X Exit ∧R Read File ∧\ Rep.	re Is AK Cut Text <mark>AJ</mark> Justify AC C Lace AU Uncut TextAT To Spell A <u></u> G	ur Pos o To Line	2

6. ทำการเปิดไฟล์ fuse.conf เพื่อทำการแก้ไขโดยใช้คำสั่ง sudo nano /etc/fuse.conf จากนั้นเอาเครื่องหมาย # หน้าข้อความ user_allow_other ออกจากนั้นทำการบันทึก โดยการกด CTRL+X และกด y เพื่อบันทึก

р	ni@raspberrypi: ~		
File Edit Tabs Help			
GNU nano 2.7.4 F	ile: /etc/fuse.conf	Modified	$ \ge $
# /etc/fuse.conf - Configuration f	ile for Filesystem in Userspace (FUS	E)	1
# Set the maximum number of FUSE m # The default is 1000. #mount_max = 1000	ounts allowed to non-root users.		I
# Allow non-root users to specify user_allow_other	the allow_other or allow_root mount	options.	I
			ı
			ı
			ı
			I
AG Get Help AO Write Out AW Where	IS AK CUT Text AJ JUSTIFY AC CU	r Pos	

7. จากนั้นให้ทำการ Reboot บอร์ด Raspberry Pi หลังจาก Reboot เสร็จเรียบร้อยให้ทดลองพิมพ์คำสั่ง **sudo owfs** ใน โปรแกรม Terminal เพื่อให้ owfs เริ่มทำงาน

	pi@raspberrypi: ~	_ =	
File Edit Tabs Help			
pi@raspberrypi:~ \$ sudo owfs pi@raspberrypi:~ \$ ∎			

8. พิมพ์คำสั่ง cd /mnt/1wire/ เพื่อเข้าไปที่โฟลเดอร์ 1wire จากนั้นพิมพ์คำสั่ง Is เพื่อดูรายละเอียดดังรูป

pi@raspberrypi: /mnt/1wire		
File Edit Tabs Help		
pi@raspberrypi:~ \$ sudo owfs pi@raspberrypi:~ \$ cd /mnt/lwire/ pi@raspberrypi:/mnt/lwire \$ ls 28.HP407021705 bus.0 settings statistics system alarm bus.1 Simultaneous structure uncached pi@raspberrypi:/mnt/lwire \$		

หลังจากนั้นจะเห็นโฟลเดอร์ชื่อ 28.FF4F07C21705 ซึ่งจะเป็นรหัสประจำตัวของ DS18B20 ซึ่งแต่ละตัวรหัสนี้จะไม่ซ้ำกัน 9. พิมพ์สั่ง cd 28.FF4F07C21705 เพื่อเข้าไปที่โฟลเดอร์ 28.FF4F07C21705 จากนั้นพิมพ์คำสั่ง Is เพื่อดูรายละเอียดดังรูป

		pi@raspber	rypi: /mnt/1wire/2	8.FF4F07C21708	5	-	×
File Ec	lit Tabs Hel	р					
pi@rasph pi@rasph pi@rasph 28.FF4F(alarm pi@rasph pi@rasph	perrypi:~ \$ s perrypi:~ \$ c perrypi:/mnt/ p/c21/05 bus perrypi:/mnt/ perrypi:/mnt/	udo owfs d /mnt/1wir 1wire \$ ls 0 setting 1.1 simulta 1wire \$ cd 1wire/28.FF	re/ s statisti meous structur 28.FF4F07C2170 4 F07C21705 s ls	cs system e uncached 5			
address alias crc8 errata pi@raspt	family fasttemp id latesttemp perrypi:/mnt/	locator power r_address r_id '1wire/28.FF	r_locator scratchpad temperature temperature10 54F07C21705 \$	temperature11 temperature12 temperature9 temphigh	templow tempres type		

หลังจากนั้นจะเห็นโฟลเดอร์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นรายละเอียดต่างๆ ของ DS18B20 ซึ่งเราสามารถที่จะอ่านค่าออกมาได้ 10. ทดลองใช้คำสั่ง cat temperature เพื่ออ่านค่าอุณหภูมิดังรูป จากรูปจะได้ค่าอุณหภูมิคือ 26.375 องศาเซลเซียส

pi@raspberrypi: /mnt/1wire/28.FF4F07C21705		
File Edit Tabs Help		
<pre>pi@raspberrypi:~ \$ sudo owfs pi@raspberrypi:~ \$ cd /mnt/lwire/ pi@raspberrypi:/mnt/lwire \$ ls @R.FF4F07C21701 alarm bus.1 cimultaneous structure uncached pi@raspberrypi:/mnt/lwire \$ cd 28.FF4F07C21705 ci@raspberrypi:/mnt/lwire \$ cd 28.FF4F07C21705 ci@raspberrypi:/mnt/lwire \$ cd 28.FF4F07C21705</pre>		
address family locator r_locator temperature11 templow aldress family locator r_locator temperature12 tempres crc8 id r_address temperature temperature9 type urrete latesttemp r_id temperature10 temphigh pi@raspberrypi:/mnt/lwire/28.FF4F07C21705 \$ cat temperature 26.375pi@raspberrypi:/mnt/lwire/28.FF4F07C21705 \$		

11. จากตัวอย่างนี้ทุกครั้งที่เปิดบอร์ด Raspberry Pi จะต้องคอยมาพิมพ์คำสั่ง sudo owfs ทุกครั้งเพื่อให้ owfs ทำงาน ถ้าผู้ใช้ ต้องการให้ owfs ทำงานอัตโนมัติเมื่อเปิดบอร์ดก็สามารถทำได้โดยใช้คำสั่ง sudo crontab -e ดังรูป

pi@raspberrypi:~	-	×
File Edit Tabs Help		
<pre>pi@raspberrypi:~ \$ sudo crontab -e no crontab for root - using an empty one</pre>		
Select an editor. To change later, run 'select-editor' 1. /bin/ed 2. /bin/nano < easiest 3. /usr/bin/vim.tiny Choose 1-3 [2]: []		

12. กดเลือกหมายเลข 2 และ ENTER จากนั้นให้พิมพ์ข้อความ **@reboot sudo -u root owfs** ด้านล่างของไฟล์เพื่อให้ owfs ทำงานอัตโนมัติหลังจาก Reboot จากนั้นทำการบันทึก โดยการกด CTRL+X และกด y เพื่อบันทึก

	pi@raspberrypi: ~	_ 0	×
File Edit Tabs He	elp		
GNU nano 2.7.4	File: /tmp/crontab.FLersR/crontab	Modified	
# For example, you # at 5 a.m every we # 05 * * 1 tar -zo # # For more informat # # mh dom mon dow @reboot sudo -u roo	can run a backup of all your user accounts ek with: if /var/backups/home.tgz /home/ tion see the manual pages of crontab(5) and cron(8) command it owfs		
^G Get Help ^O Wri ^X Exit ^R Rea	te Out AW Where Is AK Cut Text AJ Justify AC C d File AN Replace AU Uncut TextAT To Spell A_ C	Cur Pos Go To Line	

 13. ทดลองเขียนโปรแกรมภาษา Python (DS1820.py) เพื่ออ่านค่ามาแสดงที่โปรแกรม Terminal ซึ่งโปรแกรมจะมีส่วนที่ต้อง แก้ไขคือรหัสประจำตัวของ DS18B20 ซึ่งแต่ละตัวจะไม่เหมือนกัน ต้องทำการแก้ไขให้ตรงกับของผู้ใช้เอง จากตัวอย่างนี้คือรหัส 28.FF4F07C21705

		DS18B20.py - /home/pi - Geany _	• ×
File Edit S	Search V	/iew Document Project Build Tools Help	
P 🗸 🖻	× 4 6	🔊 🚱 🗙 🤄 🗢 🍓 🔷 <table-cell-columns> 🐻 🔄 🔏 🖉 🖉 🚱 🖉</table-cell-columns>	
< Symbo	ols 🔉	DS18B20.py 🗶	
<pre></pre>	25 [18] [17] [14]	<pre>6 # 7 # Board MCU : RASPBERRY PI 3 MODEL B 8 # Editor-IDE : Geany 1.29 9 # Target Board Interface : ET-IOT HAT + PROBE DS18B20 HAT (1-WIRE) 10 # Thanks http://raspberrypi.tomasgreno.cz/ 11 # 12 #***********************************</pre>	
	09.25.10	t This is Coopy 1.20	
Status	08:35:19	. HHIS IS GEAHY 1.23.	
Compiler	08:35:29:	: File untitled closed. : File /home/pi/DS18B20.py opened(1).	
Messages	08:38:20:	: File /home/pi/DS18B20.py saved.	
line: 25 / 26	col: 19	sel: 0 INS TAB mode: LF encoding: UTF-8 filetype: Python scope: unknown	

14. ทำการบันทึกโค๊ดโปรแกรมและสั่งให้โปรแกรมทำงาน โดยอาจจะไปที่โปรแกรม Terminal แล้วใช้คำสั่ง python3 DS18B20.py ซึ่งจะเห็นโปรแกรมทำงานดังรูป

pi@raspberrypi: ~		×
File Edit Tabs Help		
Temperature : 26.25 C Temperature : 26.25 C		~
Temperature : 26.25 C Temperature : 26.25 C		



